



Kontroll over farlig energi (LOTO)

GE HealthCare - Livreddende Prinsipper

Identifiser alle energikilder og bekreft null energi før arbeidet starter

Alltid

- 1 Kun LOTO autoriserte personer får utføre LOTO og arbeide på utstyr som er LOTO låst
- 2 Vurder alle potensielle energikilder og forstå utkoplingspunktene som beskytter deg mot fare
- 3 Bruk kun godkjent LOTO-utstyr som beskrevet i den utstyrsspesifikke LOTO-prosedyren
- 4 Bruk personlige LOTO-lås (gruppe LOTO) og -merker på utkoblede energikilder før du utfører service eller vedlikehold og følg prosedyren til enhver tid
- 5 Verifiser at all potensiell lagret energi (mekanisk, stråling, magnetisk eller elektrisk ladede komponenter, termisk energi, tyngdekraft, elektrisk energi, trykk og kjemisk energi) er frigjort, fjernet eller blokkert

